

HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG INFINITY MODULE/MODUL





KOOPMANINTERLIGHT.NL
INTERLIGHTGMBH.DE



I N F I N I T Y

Installatie / Installation / Installation



1. Schakel de stroom uit.
2. Boor een gat in het plafond.
3. Verbind de WAGO klemmen met de stroomkabel.
4. Druk de veren omhoog en plaats het frame met de module in het plafond.
5. De veren zorgen dat het frame met module gefixeerd zal worden.
6. Schakel de stroom in.



1. Turn off the power.
2. Drill a hole in the ceiling.
3. Connect the WAGO terminals to the power cable.
4. Push up the springs and place the frame with the module in the ceiling.
5. The springs ensure that the frame with module will be fixed.
6. Switch on the power.



1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Bohren Sie ein Loch in die Decke.
3. Verbinden Sie die WAGO-Klemmen mit dem Stromkabel.
4. Drücken Sie die Federn hoch und setzen Sie den Rahmen mit dem Modul in die Decke ein.
5. Die Federn sorgen dafür, dass der Rahmen mit Modul fixiert wird.
6. Schalten Sie den Strom ein.

Algemene informatie / General information / Allgemeine Informationen

IL-MI16K27	6W - 2.700K - CRI90
IL-MI16K3	6W - 3.000K - CRI90
IL-MI16KCTA	6W - CTA 1.800~3.000K - CRI90

IL-MI6CTAL36M	6W - 2.700K - CRI90
IL-MI6K27L30M	6W - 3.000K - CRI90
IL-MI6K3L30M	6W - CTA 1.800~3.000K - CRI90

Voor meer informatie over dit product:
For more information on this product:
Für weitere Informationen zu diesem Produkt:

www.koopmaninterlight.nl

G Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
This product contains a light source of energy efficiency class G.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.